GUIDA DI INSTALLAZIONE

MONTAGGIO FUORI LUCE

Guide applicate frontalmente alla muratura, all’esterno dell’apertura.

1 | CHE COSA SIGNIFICA “FUORI LUCE”

Le guide laterali vengono fissate sulla faccia del muro, ai lati dell’apertura, invece che all’interno delle spallette. Il pannello antiallagamento si colloca davanti al vano e viene bloccato mediante il sistema di serraggio previsto.

SCHEMA FRONTALE SEMPLIFICATO



VISTA DALL’ESTERNO

2 | PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL VANO

- Rilevare le misure della luce in più punti.
- Controllare la planarità delle due zone di fissaggio.
- Verificare la soglia: deve consentire una tenuta continua.
- Segnalare zoccoli, battiscopa e sporgenze.

PREPARARE IL MATERIALE

- Due supporti/guide per il montaggio fuori luce.
- Paratia e guarnizioni in dotazione.
- Trapano, livella, metro e matita.
- Viti e tasselli idonei alla muratura.
- Silicone sigillante idoneo all’esterno.

ATTENZIONE ALLE MISURE

Nel montaggio fuori luce la larghezza del pannello non coincide necessariamente con la luce tra i muri: dipende dal posizionamento delle guide. Non forare e non ordinare il pannello definitivo prima di avere verificato la configurazione di posa e l’eventuale presenza di zoccoli.

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE PASSO DOPO PASSO

Procedura generale per paratie STANDARD e modulari con supporti fuori luce.

01 POSIZIONARE

Appoggiare i due supporti alla faccia esterna del muro, ai lati del vano. Controllare che siano verticali, paralleli, alla stessa quota e che il pannello possa essere inserito dall’alto.

02 SEGNARE E FORARE

Segnare i punti di fissaggio. Rimuovere le guide e forare la muratura con punta del diametro previsto dai tasselli (ad es. 8 mm, se il kit lo richiede). Eliminare la polvere dai fori.

03 APPLICARE IL SIGILLANTE

Stendere un cordone continuo di silicone sul retro delle guide, in corrispondenza del contatto con la parete. Sigillare anche i bordi e i punti di possibile infiltrazione dopo il fissaggio.

04 FISSARE LE GUIDE

Inserire i tasselli e fissare le guide saldamente, senza deformarle. Verificare di nuovo verticalità e parallelismo. Usare fissaggi compatibili con il supporto (calcestruzzo, laterizio, ecc.).

05 INSERIRE LA PARATIA

Quando il sigillante è nelle condizioni previste dal produttore, inserire il pannello dall’alto verso il basso. Nei modelli SPECIAL PLUS inserire i moduli in sequenza dal basso, rispettando guarnizioni e incastri.

06 SERRARE E CONTROLLARE

Azionare i pomoli o le leve di compressione seguendo il sistema fornito, in modo uniforme. Controllare l’aderenza della guarnizione inferiore alla soglia, dei lati e dei punti di raccordo.

CONTROLLO FINALE

Verificare che il pannello si rimuova e si rimonti agevolmente, che le guide non si muovano, che guarnizioni e soglia siano continue e che il serraggio funzioni. Per aperture larghe o alte, verificare l’eventuale piantone di rinforzo. In presenza di zoccoli o superfici irregolari, la posa va adattata prima di fissare le guide.

IMPORTANTE: questa è una guida generale. Prevalgono sempre i disegni e le istruzioni del kit specifico. La tenuta dipende anche da muratura, soglia, fissaggi e corretta posa. In caso di dubbi richiedere assistenza tecnica.