

Schiuma poliuretanica tegole e coppi 750ml (manuale) - Fischer



Scansiona il QR code per vedere la pagina del prodotto
oppure [Clicca qui](#)

Descrizione

Non è necessaria la pistola perché è presente erogatore manuale nella confezione. La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti.

L'espansione controllata non causa il sollevamento dei componenti da sigillare durante l'indurimento. Buona proprietà di isolamento termico e buona resistenza agli agenti chimici.

La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.

Non contiene CFC e H-CFC.

Consigliata per posa piatti doccia in resina tipo il [Mr. Flat](#) / Stone Essence

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.
2. Agitare la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso.
3. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.
4. Applicare sulla superficie da fissare. Posizionare il componente da installare entro 5 minuti esercitando una leggera pressione.
5. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.

Elenco Misure